

Phonesave es un portamóvil digital que gracias a su diseño original permite su sujeción en bolsos, mochilas y pantalones. Una manera de que los teléfonos móviles no se caigan constantemente y evitar las pérdidas y robos. A partir de ahora el teléfono estará siempre seguro. Ya no hay que preocuparse por las costosas reparaciones de las pantallas ni por los robos de los dispositivos. Además la funda puede utilizarse para guardar gafas o llaves.

Pero en Phonesave hemos querido reunir artesanía e innovación en un mismo producto. Nuestras fundas contienen un **chip innovador** que una vez programado por el cliente, a través de una aplicación móvil gratuita, permite realizar diferentes funciones en el teléfono: bloqueo de pantalla, subida y bajada del volumen, activación del modo silencio, subida y bajada del brillo, configuración de la alarma..... El cliente puede **configurar las funciones en base a sus propias necesidades**. De manera que al introducir el móvil en la funda y sin necesidad de tocarlo realice diferentes funciones.